Packet Tracer: Configuración de ACL estándar IPv4 con nombre





Tabla de direccionamiento

El administrador	Interfaces	IP Address (Dirección IP)	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	F0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/D
	F0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	N/D
	E0/0/0	192.168.100.1	255.255.255.0	N/D
	E0/1/0	192.168.200.1	255.255.255.0	N/D
Servidor de archivos	NIC	192.168.200.100	255.255.255.0	192.168.200.1
Servidor web	NIC	192.168.100.100	255.255.255.0	192.168.100.1
PC0	NIC	192.168.20.3	255.255.255.0	192.168.20.1
PC1	NIC	192.168.20.4	255.255.255.0	192.168.20.1
PC2	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1

Objetivos

Parte 1: Configurar y aplicar una ACL estándar con nombre

Parte 2: Verificar la implementación de la ACL

Aspectos básicos/situación

El administrador de red ejecutivo le ha solicitado que cree una ACL nombrada estándar para impedir el acceso a un servidor de archivos. Se debe denegar el acceso de todos los clientes de una red y de una estación de trabajo específica de una red diferente.

Parte 1. Configurar y aplicar una ACL estándar con nombre

Paso 1. Verificar la conectividad antes de configurar y aplicar la ACL

Las tres estaciones de trabajo deben poder hacer ping tanto al Servidor web como al Servidor de archivos.

Paso 2. Configurar una ACL estándar con nombre

Configure la siguiente ACL con nombre en el R1.

```
R1(config) # ip access-list standard File_Server_Restrictions
```

```
R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.20.4
```

```
R1(config-std-nacl)# deny any
```

Nota: A los fines de la puntuación, el nombre de la ACL distingue mayúsculas de minúsculas.

Paso 3. Aplicar la ACL con nombre

a. Aplique la ACL de salida a la interfaz Fast Ethernet 0/1.

R1(config-if) # ip access-group File_Server_Restrictions out

b. Guarde la configuración.

Parte 2. verificar la implementación de la ACL

Paso 1. Verificar la configuración de la ACL y su aplicación a la interfaz

Utilice el comando **show access-lists** para verificar la configuración de la ACL. Utilice el comando **show run** o **show ip interface fastethernet 0/1** para verificar que la ACL se haya aplicado de forma correcta a la interfaz.

Paso 2. Verificar que la ACL funcione correctamente

Aunque las tres estaciones de trabajo deberían poder hacer ping al **servidor web**, pero sólo **PC1** debería poder hacer ping al **servidor web**.